



hopspots®

Handleiding





- a. Handgreep
- b. iPad-houder
- c. iPad-stekker
- d. Indicator
- e. Volume-
en aan/uit-knop
- f. Luidspreker
- g. Oplaadsleuven
voor spots
- h. Wieltjes
- i. Plug voor opladen



Inhoud

Overzicht van de verschillende functies	2
1. Hopspots laadstation	4
Functies	
Opladen	
Verbind de iPad	
Extra functies	
2. Voor gebruik	5
Spot master	
Schakel tussen verschillende iPads	
Kleurencombinatie	
3. Gebruiksaanwijzing Hopspots	8
4. Reiniging	9
5. Probleemoplossing	9

1. Hopspots laadstation

Functies:

Het laadstation heeft verschillende functies, het:

- verbindt de iPad met de spots;
- bevat een ingebouwde luidspreker;
- laadt en bewaart de spots in de sleuven.

Opladen:

De Hopspots-spots moeten vóór gebruik worden opgeladen. Je laadt de spots op door ze op de laadplanken te plaatsen (g) en de kabel (i) aan het laadstation en het stopcontact te bevestigen.

Verbind de iPad:


Voordat je met Hopspots kunt gaan spelen, moet het laadstation verbonden zijn met de iPad. Plaats eerst de iPad in de houder (b) en sluit deze dan aan op de iPad-stekker (c). Schakel Bluetooth in op de iPad en schakel in het laadstation (e) aan. Open de Hopspots-app (die je kunt downloaden van de App Store) en log in de app in met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Ga naar 'Instellingen' in de app en zet 'Spotmaster' AAN. Druk op 'Kleur

Koppelen' en volg de instructies op het scherm. Wanneer de kleuren zijn gekoppeld, kun je gaan spelen (ga naar 'Voor gebruik' voor een uitgebreide beschrijving).

Extra functies:

Je kunt de iPad aansluiten op een projector of een groot scherm. Ook kun je met de iPad spelen zonder deze aan te sluiten op de stekker van het laadstation, bijvoorbeeld wanneer je de speaker niet wilt gebruiken of de iPad wilt verbinden met een projector of een groot scherm. Het laadstation moet wel AAN staan en dus draadloos verbonden zijn met de iPad.



2. Voor gebruik

Spot Master:

Het is belangrijk dat de iPad die wordt gebruikt om te spelen in de app-instellingen als 'Spotmaster' AAN staat en dat andere iPads in de buurt op UIT staan.




Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op de iPad wanneer je gaat spelen.

Schakelen tussen verschillende iPads:

Als je wilt overschakelen naar een andere iPad, dan moet deze als enige Spotmaster verbonden zijn, Bluetooth ingeschakeld zijn en de app opnieuw worden opgestart.

Kleuren koppelen:

De allereerste keer dat een iPad wordt gebruikt met Hopspots, moeten de kleuren van de spots worden gekoppeld. Dat moet ook als je wisselt tussen verschillende sets spots.



In dat laatste geval kun je de kleuren voor het spelen koppelen, zodat de spots geregistreerd worden op de iPad.

Druk op 'Kleur koppelen' onder Instellingen en volg de instructies op het scherm (zie de afbeelding op pag. 7). Stap op de spot die op het scherm wordt weergegeven, bijvoorbeeld wanneer een gele spot verschijnt, dan stap je op de gele Hopspot. De volgorde van de kleuren is vooraf ingesteld en je stapt op de 12 spots in de volgorde die op het scherm te zien is. Zo weet de iPad welke fysieke spots overeenkomen met de spots in de app.

Heb je de kleur gekoppeld, dan ben je klaar om met Hopspots te spelen. Kies welk spel je wilt spelen en volg de instructies op het scherm.

3. Aanwijzingen voor het gebruik van Hopspots

Overzicht:

Let op het volgende wanneer je Hopspots gebruikt:

- Dompel de Hopspots-spots, laadstation of alle onderdelen niet onder water of in een andere vloeistof.
- Draai het laadstation niet ondersteboven.

- De spots zijn bestand tegen een maximale belasting van 200 kg.
- Kan alleen binnenshuis gebruikt worden op droge oppervlakken.

Let op! Zorg er altijd voor dat de rubberen antislipringen aan de achterkant van de spots goed functioneren, omdat de spots anders kunnen uitglijden en je kunt vallen.

Waarschuwing! Dit product is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.

Uitgebreide aanwijzingen voor het gebruik van Hopspots:

Je kunt Hopspots alleen binnenshuis op droge oppervlakken gebruiken. Noch de spots, noch het laadstation verdragen buitengebruik, water, vocht of enige andere vloeistof. De spots zijn bestand tegen een maximale belasting van 200 kg. Hopspots is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Het laadstation mag tijdens het opladen niet ondersteboven liggen. De garantie is alleen geldig wanneer deze aanwijzingen zijn opgevolgd.

4. Schoonmaak

De spots maak je schoon met een licht uitgewrongen doek en wat mild schoonmaakmiddel. Zorg ervoor dat de spots volledig opgedroogd zijn voordat je ze op de laadplanken legt. Aan de achterkant van de spots zijn rubberen antislipringen bevestigd die het beste werken wanneer ze stof- en vuilvrij zijn. Deze kun je net als het laadstation schoonmaken met een droge doek.

5. Probleemoplossing

Een spot reageert niet of licht niet op, wat moet ik doen?

1. Start de app opnieuw op.
2. Laad de spot op, deze is mogelijk leeg.

Er is geen verbinding tussen de iPad en de spots.

1. Is het laadstation ingeschakeld? Als dit niet het geval is, schakel je deze in en controleer je de verbinding opnieuw.

2. Zijn er meer iPads tegelijkertijd als Spot Master ingesteld?

Zet Spot Master op een iPad AAN en zet hem UIT op de andere iPads - gebruik de iPad die je net hebt ingeschakeld om te spelen.

3. Start de app opnieuw.

4. Is het laadstation leeg? Sluit de stroomkabel aan het laadstation en stop het andere uiteinde in een stopcontact totdat het station volledig is opgeladen. Je kunt spelen terwijl het oplaadt.

Contact Paul Ruijgrok
Telefoon: +31 (0) 20 2470310
E-mail: info@hopspots.nl

Adres: Keizer Karelweg 412,
NL - 1181 RK Amstelveen

www.hopspots.nl